

Wartungsplan und Checkliste AX-Baureihe

Dieses Dokument fasst die Wartungsarbeiten der Betriebshandbücher zusammen und dient als Checkliste für das Maschinenlogbuch. Maßgeblich bleibt das jeweilige Betriebshandbuch.

1. Wartungsübersicht nach Intervall

Intervall	Tätigkeit	AX-200	AX-300 / AX-300 Plus	Durchführung
Täglich	Späne entfernen, Kühlmittelstand prüfen, Sichtprüfung Schläuche	ja	ja	Bediener
Wöchentlich	Führungsbahnabstreifer reinigen, Druckluft-Wartungseinheit entwässern	ja	ja	Bediener
Monatlich	Kühlmittelkonzentration messen (Refraktometer, Soll 6-8 %), Filter reinigen	ja	ja	Bediener
400 Betriebsstunden	Spindelöl wechseln	-	ja	Instandhaltung
500 Betriebsstunden	Spindelöl wechseln	ja	-	Instandhaltung
800 Betriebsstunden	Führungen und Kugelgewindetriebe abschmieren	-	ja	Instandhaltung
1.000 Betriebsstunden	Führungen und Kugelgewindetriebe abschmieren, Werkzeugwechsler-Greifer prüfen	ja	-	Instandhaltung
6 Monate	Kühlmittel komplett wechseln, Tank reinigen	ja	ja	Instandhaltung
2.000 Betriebsstunden	Rundtisch-Getriebeöl wechseln (nur AX-300 Plus)	-	ja (Plus)	Instandhaltung
Jährlich	Hydraulikölwechsel, Sicherheitsprüfung Türverriegelung und Not-Halt, Geometrieprüfung	ja	ja	Aurelia-Service

2. Betriebsstoffe

Betriebsstoff	Spezifikation	Füllmenge AX-200	Füllmenge AX-300
Spindelöl	ISO VG 10 (z. B. Mobil Velocite 6)	2,5 Liter	3,5 Liter
Hydrauliköl	HLP 46	40 Liter	60 Liter
Führungsbahnöl	CGLP 68	8 Liter	12 Liter

Betriebsstoff	Spezifikation	Füllmenge AX-200	Füllmenge AX-300
Kühlschmierstoff	wassermischbar, 6-8 % Konzentration	350 Liter	550 Liter

3. Dokumentation

Jede Wartung ist im Maschinenlogbuch mit Datum, Betriebsstunden, durchgeführten Arbeiten und Unterschrift zu dokumentieren. Im Garantiefall ist der Auszug des Logbuchs vorzulegen; fehlende Wartungsnachweise können zum Verlust der Garantie führen.

4. Wartungsvertrag AureliaCare

Mit AureliaCare übernimmt der Aurelia-Service alle Arbeiten der Kategorie "Instandhaltung" und "Aurelia-Service". Die jährliche Sicherheitsprüfung wird automatisch terminiert.